

はじめにお読みください


本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

ハードディスクは精密機器です。
故障の原因になります
慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。


本製品のパッケージ内容や、各部の名称とはたらき、視聴アプリ「MiniStation Air」の使いかたなどは、別紙「マニュアル補足事項」に記載しております。本紙とあわせてご覧ください。

使いかた

本製品に保存したデータを、iPhone/iPad/iPod touch、Android端末で再生/表示できます。iPhone/iPad/iPod touch、Android端末と本製品を無線で接続しますので、本製品をカバンなどにいた状態でも、本製品内データを再生/保存できます。




充電

充電時間は約4時間30分です（パソコンで充電する場合は、それ以上に時間がかかる場合があります）。充電が完了すると、バッテリーランプ（）が赤色→緑色に変わります。

<コンセントで（推奨）>


付属の給電用ケーブルとACアダプターでコンセントに接続します。



※HDW-PU3/Sシリーズの場合は、シガーチャージャーを使って車のシガーソケットからも充電できます。

<パソコンで>

付属の給電用ケーブルでパソコンに接続します。お使いのパソコンによっては、充電に時間がかかる場合があります。




1 視聴するファイルを本製品に保存する（パソコン）

※本製品を付属のUSBケーブルで接続しても認識されない場合は、付属の給電用ケーブルとACアダプターを使って本製品をコンセントに接続してください。

1

付属のUSBケーブルで本製品とパソコンを接続します。



2

Windows


コンピューター（マイコンピュータ）に表示された[HDW-PU3]（、）をダブルクリックします。

Mac

Finderで[移動]→[コンピュータ]の順にクリックし、[HDW-PU3]をダブルクリックします。

3


視聴したいファイルを本製品にコピーします。





4

本製品をパソコンから取り外します。

△注意 本製品のパワー・アクセスランプが点滅している場合は、取り外さないでください。データの破損・消失や、本製品の故障の原因となります。



Windows

タスクトレイのアイコン（、）をクリックし、[HDW-PU3(USB大容量記憶装置)...]を選択します。安全に取り外せとのメッセージが表示されたら、USBケーブルを本製品から取り外します。

Mac

本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップし、USBケーブルを本製品から取り外します。

2 視聴アプリをインストールする<スマートフォン、タブレット>

本製品内のファイルを視聴するためのアプリ「MiniStation Air」をインストールします。

※ 3Gおよび4Gネットワークを利用したダウンロードには別途パケット通信料が必要となります。

※ Google Playを利用するには、事前にGoogleアカウントの作成が必要です。詳しくはAndroid搭載端末のマニュアルを参照してください。

※視聴アプリ「MiniStation Air」の使いかたは、別紙「マニュアル補足事項」をご覧ください。


iPhone/iPad/iPod touch

1


[App Store]をタップします。



2


検索欄に「ministation」と入力し、 をタップします。

※iPhone/iPod touchの場合は、[検索]をタップすると、検索欄が表示されます。



3

検索された「MiniStation」をタップします。



4

[無料]をタップします。



5

[APPをインストール]をタップします。




以降は画面の指示に従ってインストールします。


Android搭載端末


1

[Playストア]をタップします。




2

 (検索) をタップします。




3

検索欄に「ministation」と入力し、 をタップします。



4

検索された「MiniStation」をタップします。



5

[インストール]をタップします。




以降は画面の指示に従ってインストールします。

3 本製品と無線接続する<スマートフォン、タブレット>

iPhone/iPad/iPod touch

- 1 本製品の電源ボタンを押し、電源を入れます。
※電源が入ると、パワー・アクセラランプが緑色点灯し、ワイヤレスランプが青色点灯します。

※USBケーブルでパソコンと接続していると、電源が入りません。パソコンから取り外した後、電源を入れてください。



- 2 iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面から[設定]をタップします。



- 3 [Wi-Fi]をタップします。



- 4 [Wi-Fi]をスライドさせて「オン」にします。
Wi-Fiをオンにすると、周囲の無線親機が検索されます。



- 5 本製品裏面のラベルに記載されたSSIDと同じ値を探してタップします。
※本製品のSSIDが表示されない場合は、しばらくお待ちください。本製品の電源を入れてから表示されるまでに1分程度かかります。



SSID : MiniStation-XXXXXX
KEY: XXXXXXXXXXXXXXXX

- 6 本製品裏面のラベルに記載されたKEY(13桁の英数字)を入力し、[Join]をタップします。



SSID : MiniStation-XXXXXX
KEY : XXXXXXXXXXXXXXXX

- 7 無線接続が完了すると、SSID (MiniStation-XXXXXX)の横にチェックマークが付きます。



以上で設定完了です。

ホーム画面でMiniStation () をタップしてMiniStation Airを起動すると、本製品に保存したデータを視聴することができます。別紙「マニュアル補足事項」をご覧ください。


また、MiniStation Airの起動後、[] (設定) → [ヘルプ(または、バージョン情報)]の順にタップすると、ヘルプを表示することができます。

Android(アンドロイド)搭載端末


※Android搭載端末にAOSSアプリがインストールされている場合は、AOSSで接続することができます。AOSSアプリを起動し、画面の指示に従って接続してください。本製品のAOSSボタンは、側面にある () ボタンです。

- 1 本製品の電源ボタンを押し、電源を入れます。
※電源が入ると、パワー・アクセラランプが緑色点灯し、ワイヤレスランプが青色点灯します。

※USBケーブルでパソコンと接続していると、電源が入りません。パソコンから取り外した後、電源を入れてください。



- 2 [設定]をタップします。



※アイコンはお使いの機種によって異なります。

- 3 [Wi-Fi]をタップします。
※[Wi-Fi]をタップしても手順4の画面が表示されない場合は、[Wi-Fi]→[Wi-Fi設定]をタップしてください。



- 4 本製品裏面のラベルに記載されたSSIDを選択します。
※本製品のSSIDが表示されない場合は、しばらくお待ちください。本製品の電源を入れてから表示されるまでに1分程度かかります。




SSID : MiniStation-XXXXXX
KEY : XXXXXXXXXXXXXXXX

- 5 本製品裏面のラベルに記載されたKEY(13桁の英数字)を入力し、[接続]をタップします。



SSID : MiniStation-XXXXXX
KEY: XXXXXXXXXXXXXXXX

- 6 無線接続が完了するとSSID (MiniStation-XXXXXX)に「接続済み」と表示されます。



以上で設定完了です。

アプリからMiniStation () をタップしてMiniStation Airを起動すると、本製品に保存したデータを視聴することができます。別紙「マニュアル補足事項」をご覧ください。

また、MiniStation Airの起動後、[] (メニュー) → [ヘルプ(または、バージョン情報)]の順にタップすると、ヘルプを表示することができます。